



Montageanleitung

NEST

1. Das Wandblech (1) mit dem beigefügten Inbusschlüssel von der Leuchte trennen und an der Wand befestigen.
2. Die Leuchtmittel einsetzen.
3. Die Leuchte elektrisch anschließen, auf das Wandblech setzen und festschrauben.

Assembling Instruction

NEST

1. Separate the wall-plate from the lamp with the enclosed Allen-wrench and fix the plate to the wall.
2. Insert the bulbs (luminants).
3. The lamp has to be connected to the power supply, it has to be put on the wall-plate and screwed tight.

Montage Handleiding

NEST

1. De bevestigingsplaat (1) met de bijgeleverde inbussleutel van de lamp verwijderen en aan de wand bevestigen.
2. De halogeenlampjes aanbrengen.
3. De lamp elektrisch aansluiten en vervolgens op de bevestigingsplaat bevestigen en vastschroeven.

Allgemeine Hinweise

Wandleuchte 230 V / 120 V
Leuchtmittel: max. 2 x Halopin 60 W, G9

Montagezubehör:

1 Inbusschlüssel
4 Schrauben
4 Dübel

Achtung:

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren !
Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen.

General Notes

Wall lamp 230 V / 120 V
Bulbs: max. 2 x Halopin 60 W, G9

Assembling accessories:

1 Allen-type-wrench
4 Screws
4 Dowels

Attention:

The lamp has to be installed by an electrician only !
In order to change the bulbs make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off.

Algemene Gegevens

Wandlamp 230 V / 120 V
Lichtbron: max. 2 x halopin 60 W, G9

Montagetoebehoren

1 inbussleutel
4 schroeven
4 pluggen


Let op

Lampen altijd door een vakman aan laten sluiten!
Het wisselen van de halogeenlampjes dient altijd met afgekoelde en spanningsvrije lamp te gebeuren.

ANTA.



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: Dezemberr 2009



NEST
Wandleuchte
Wall lamp
Wandlamp